TOP SILKSCREEN

MTH3 MTH4 MTH2 MTH1
U100 U97 U3 U5 U10 U19 U6 U7 U8 U2 U9 U4 U96 U98 U95 U21 U22 U18 U15
LED100 K5 KT
TP10K TP1 TP2 TP716 TP718 TP717 TP720 TP714 TP21 TP705 TP706 TP707 TP708 TP709
TP701 TP702 TP703 TP4 TP5 TP6 TP8 TP9
MEM0_RST MEM0 MEM1_0 MEM2_0 MEM3_0 MEM4_0 MEM5_0 MEM6_0 MEM7_0
G0_CR# G0_A0 G0_A1 G0_W# G0_G# G1_W# G1_A0 G1_A1 G1_CR#
G0_A0_0 G0_A1_0 G0_W#_0 E#/0 E#4 G1_G# G1_CR#

TDO TCK TMS SDA SCL DGND VCC VCCAUX DGND

CX1 CX2 CX3 CX4 CX5 CX6 CX7 CX8 CX9 CX10 CX11 CX12 CX13 CX14 CX15 CX16 CX17 CX18 CX19

LVK12 LVK12